

Uputstvo za upotrebu

## **Ecomed 23100 Hidromasažna kadica**

### **Aparat i kontrole**

- 1** Dugme za uključivanje / isključivanje  
( 0 = Isključeno; 1 = Mehurići i Zagrevanje;  
2 = mehurići, masaža i zagrevanje)
- 2** Masažne iglice (ispupčenja)
- 3** Dva masažna rolera



### **Sigurnosna uputstva**

Pre upotrebe ovog aparata pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, posebno deo sa bezbednosnim informacijama. Sačuvajte ovo uputstvo za ponovnu upotrebu.

### **Uputstva vezana za uključivanje u struju**

- Pre nego što uključite hidromasažnu kadicu u struju proverite da li su voltaža mreže i dozvoljena voltaža za korišćenje proizvoda iste.
- Kabl uključite u struju samo ako je hidromasažna kadica isključena.
- Ako je kabl oštećen, mora ga zameniti ovlašćeni serviser, da bi se izbegao rizik.
- Ne dodirujte utikač ako stojite u vodi ili vlažnim rukama.
- Ne dodirujte hidromasažnu kadicu ako je upala u vodu već odmah isključite iz struje.
- Držite hidromasažnu kadicu i kabl dalje od vrućih površina.
- Izbegavajte kontakt hidromasažne kadice sa oštrim i šiljatim objektima.
- Nikad nemojte nositi, vući ili okretati hidromasažnu kadicu za kabl i nemojte pritiskati kabl.
- Kabl postavite tako da možete da izbegnete opasnost od pada.
- Odmah nakon upotrebe isključite hidromasažnu kadicu iz struje.

### **Uputstva vezana za specifične grupe ljudi**

- Hidromasažna kadica nije dizajnirana za korišćenje kod osoba sa ograničenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima (uključujući decu), kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i / ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost, ili ako su obučene za korišćenje uređaja.
- Ako deca koriste hidromasažnu kadicu uvek moraju biti pod nadzorom odrasle osobe, kako ne bi koristila kadicu za igranje.
- Ako za vreme korišćenja osetite bilo kakvu nelagodnost obratite se lekaru i prestanite sa korišćenjem kadice.
- Ako imate zdravstvenih problema kao npr. bolesti vena ili dijabetes, konsultujte se sa lekarom pre upotrebe.
- Ako imate neobjašnjive bolove, oticanje nogu i stopala ili povredu mišića konsultujte se sa lekarom pre upotrebe.
- Ako ste trudni konsultujte se sa lekarom pre upotrebe.
- Ako osetite bol za vreme korišćenja ili ako dođe do oticanja nogu nakon korišćenja prestanite sa upotrebom.
- Aparat ima površinu koja se zagreva, pa osobe neosetljive na toplotu moraju biti oprezne prilikom upotrebe.

### **Uputstva vezana za korišćenje**

- Hidromasažnu kadicu koristite samo za to namenjenu svrhu kao što je to opisano u ovom uputstvu za upotrebu, jer će u suprotnom to dovesti do poništavanja garancije.
- Hidromasažna kadica nije namenjena za komercijalnu upotrebu.
- Koristite samo u zatvorenim prostorijama i vodite računa da ne koristite u vlažnim prostorijama.
- Vodite računa da hidromasažnu kadicu koristite na sigurnoj i ravnoj površini koja nije osetljiva na vlagu.
- Hidromasažnu kadicu koristite samo sa vodom, a nikako sa drugim tečnostima.
- Nemojte stajati u kadici jer nije napravljena tako da može da podnese telesnu težinu.
- Nikada ne pokrivajte kadicu za vreme korišćenja i ne koristite ispod čebadi i jastuka.
- Ukoliko voda curi iz kadice, ona više nije za upotrebu.

### **Održavanje i čišćenje**

- Možete čistiti samo samu kadicu. Ukoliko dođe do bilo kakvog kvara ne pokušavajte sami da je popravite jer će to dovesti do poništavanja garancije. Za sve reklamacije obratite se uvozniku.
- Nemojte uranjati kadicu u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Ako u uređaj ipak prođe voda, odmah isključite iz struje.

### **Način isporuke**

Pre upotrebe proverite da li je aparat kompletna i neoštećen. Ukoliko sumnjate u njegovu ispravnost nemojte ga koristiti. Pošaljite ga u ovlašćeni servis.

Pakovanje sadrži: 1 **Ecomed** masažna kadica, 1 uputstvo za upotrebu.

Pakovanje se može ponovo upotrebiti ili reciklirati. Odložite materijale pakovanja na odgovarajući način. Ukoliko tokom raspakivanja primetite oštećenje na aparatu kontaktirajte ovlašćeni servis. Ne dozvolite deci da se igraju sa zaštitnom folijom jer može doći do gušenja!

### **Upotreba**

Možete koristiti Ecomed hidromasažnu kadicu da priuštite Vašim stopalima tretman i opuštanje nakon napornog dana. Možete izdvojiti 10 do 15 minuta za hidromasažu jednom ili dva puta dnevno. Za koju god opciju da se odlučite, vodite računa da se kadica potpuno ohladi pre nego što je ponovo koristite.

**Ecomed** hidromasažna kadica omogućava masažu sa i bez vode. Možete puniti kadicu hladnom ili toplom vodom, međutim

kadica ne može da greje hladnu vodu koju sipate, već samo usporava hlađenje već sipane tople vode.

**Vodite računa da kadice koristite na siguroj i ravnoj površini koja nije osetljiva na vlagu. Nikada ne koristite sredstva za pravljenje pene ili soli za kupanje.**

Napunite kadicu toplom ili hladnom vodom do oznake za dozvoljeni nivo vode koja se nalazi sa unutrašnje strane na kadici. Postavite kadicu na pod vodeći računa da bude ravna površina, pa uključite u struju. Sedite udobno ispred kadice i podesite željenu funkciju pomoću dugmeta **1**.

Izborom dugmeta **1** na poziciju **2** (Mehurići, Masaža i Zagrevanje) izabrali ste funkciju za stimulaciju stopala pomoću ispuščenja (iglica) za masažu koja se nalaze na dnu kadice **2** zajedno sa blagim zagrevanjem i mehurićima.

Izborom pozicije **1** (Mehurići i Zagrevanje) aktiviraju se samo blago zagrevanje i mehurići.

Kada završite sa hidromasažom isključite kadice postavljajući dugme **1** u poziciju OFF. Isključite iz struje i prospite vodu iz kadice. Da bi ste ispraznili kadice nagnite je tako da voda iscure preko odvoda sa zadnje strane.

#### **Dodatne mogućnosti**

Osim već opisanih mogućnosti hidromasažna kadica **Ecomed** nudi i mogućnost korišćenja dva masažna dodatka uz pomoć kojih možete proširiti njegovu upotrebu sa ili bez vode, a koje takođe možete koristiti i bez uključivanja kadice.

#### **Masažni roleri**

Kotrljajte Vaša stopala preko masažnih rolera **1** intenzitetom koji Vam prija. Ovo poboljšava cirkulaciju i ima okrepljujuće dejstvo na Vaša stopala.

#### **Čišćenje i održavanje**

- Pre čišćenja obavezno isključite kadice i izvucite kabl iz struje.
- Prospite vodu iz kadice i obrišite je krpom kada se potpuno ohladi.
- Nemojte koristiti jake deterdžente, kao npr sredstva za uklanjanje masnoća ili druge slične tečnosti jer mogu oštetiti površinu.
- Čuvajte na suvom i hladnom mestu.
- Pažljivo savijte kabl da se ne bi oštetio.

#### **Deponovanje**



Ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaje, bez obzira da li sadrže ili ne toksične supstance, baciti na za to predviđenim mestima. Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog dilera radi dobijanja informacija o odlaganju.

#### **Specifikacija**

Model	: <b>Ecomed</b> hidromasažna kadica 23100
Napajanje	:220 – 240 V 50/60 Hz
Potrošnja struje	:60 W +/- 10%
Brzina stvaranja mehurića	:17,000 rpm +/- 10%
Brzina vibracije	:4,500 rpm +/- 20%
Dimenzije (D x Š x V)	:približno 41 x 33 x 17 cm
Težina	:približno 1,2 kg
Artikal broj	:23100
Ean broj	40 15588 23100 1



\* Ecomed je registrovana robna marka MEDISANA AG Nemačka

**Zadržavamo pravo da promenimo tehničke i dizajnerske karakteristike, kao deo našeg konstantnog procesa unapređenja proizvoda.**

**Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:**

**VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533, e-mail: [vanabgd@sezampro.rs](mailto:vanabgd@sezampro.rs), [www.vana.co.rs](http://www.vana.co.rs)**