

Mobilni telefon NordMende

Uputstvo za upotrebu

ND500D

Napomena

Prilikom prve instalacije vašeg telefona morate izvršiti osnovna podešavanja. Uđite u vaš meni i odaberite opciju podešavanja.

Izvršite odabir jezika na kojem želite da koristite vaš telefon kao i unos datuma i vremena. Takođe u opcijama postavke displeja mozete personalizovati izgled vašeg telefona I urediti meni i aplikacije po vašoj želji.

Izgled i upotreba tastature

Dugme	Funkcija
Home	Pritisnuti dugme za povratak na početnu stranu iz bilo koje aplikacije
Menu	Pritisnuti za početak odabira aplikacija
Back	Pritisnuti za povratak na prethodnu aplikaciju ili za povratak u glavni meni
Power	Pritisnite dugme da zaključate telefon, isključite telefon, ili podesite silent mod
Up	Pritisnutio da pojačate ton ili da podesite telefon sa silent moda na vibraciju
Down	Pritisnite da smanjite zvuk zvona
P-sensor	Prekrijte ga i i svijetlo u pozadini će se uključiti
Front camera	Uđite u opciju kamera, uključite prednju kameru i mozete slikati sebe

Korišćenje memorijske kartice kao diska za čuvanje podataka

U koliko želite da prebacite slike ili muziku sa vašeg računara na memorijsku karticu , pristupite sljedećim koracima.

Povežite telefon sa vašim računarom pomoću USB kabla koji ste dobili u pakovanju, nakon čega će se pojaviti ikonica u vašoj statusnoj liniji računara.

Odaberite USB konekciju na vašem telefonu.

Nakon što ste se povezali , pritisnite opciju USB prostor za skaldipštenje

Nakon sto ste se povezali sa računarom odaberite fotografije koje šelite da prebacite sa vašeg računara.

Bežična konekcija WiFi

WiFi omogućava bežičnu konekciju vašeg telefona na internet, ili korišćenje vašeg uređaja kao hot spot uređaja.

Napomena. Dostupnost signala zavisi od infrastrukture objekta kroz koji se signal probija.

Otvaranje aplikacije i konekcija WiFi

- 1 Pritisnite dugme menu,zatim odaberite opciju podesavanja Wifi i internet
- 2 Otvorite opciju Wifi mreze i telefon ce automatski skenirati slobodne mreze
- 3 Nakon sto dobijete pristup slobodnoj mrezi unesite lozinku

Kada je vas uređaj konektovan na mrežu dobićete obavještenje u statusnoj liniji o jačini signala. Ukoliko zelite da se konektujete na drugu mrežu,ponovite predhodni postupak i odaberite novu mrežu.

Bluetooth povezivanje

Uključivanje aplikacije

- 1 Pritisnite dugme menu
- 2 Odaberite opciju Bluetooth
- 3 Uključite opciju Bluetooth

Nakon što opcija bude uključena ,dobićete obavještenje u vašoj statusnoj liniji.

Nakon sto šte uključili vas Bluetooth pritisnite opciju "vidljivost" kako bi vas mogli detektovati drugi uređaji.Ova opcije može ostati uključena najviše dva minuta.

Povezivanje sa drugim uređajima

- 1 Pritisnite dugme skeniranje
- 2 Nakon skeniranja dobićete prikaz dostupnih uređaja
- 3 Odaberite uređaj i izvršite uparivanje, pošaljite i/ili preuzmite document ili fotografiju.

E-Mail

Kreiranje Gmail naloga

Uđite u podešavanja e-mail-a

Možete kreirati novi nalog ili aktivirati već postojeći

Odaberite opciju kreiranje Google i pritisnite opciju "sljedeći korak"

Unesite vaše ime ,prezime i e-mail ime.

Google servis ce utvrditi da li su unijeti podaci pogodni.Nakon toga unesite vašu šifru koju ćete potvrditi. Ako registracija vašeg naloga bude uspješna dobićete e- mail obavještenje sa porukom da ste uspješno registrovani.

Učitavanje vašeg naloga.

Otvorite gmail aplikaciju,unesite vaše ime i prezime,a zatim lozinku.Nakon toga pritisnite dugme enter i vaš nalog će biti učitani.

Kreiranje e-mail-a.

Odaberite opciju novi e-mail, zatim odaberite primaoca.Nakon tog apritisnite dugme menu i odaberite datoteke koje zelite da šaljete.

Biranje kontakta i pozivanje

Odaberite opciju tastatura i zatim unesite birani broj .Svaki telefonski broj biran ili primljne sa SIM 1 i SIM2 biće registrovan u vašem telefonu.Svi brojevi sa liste primljenih poziva mogu biti birani pritsikom na neki od brojeva nakon sto se vaša lista učitana.

Slanje /primanje tekstualnih poruka

Uđjite u opciju poruke i odaberite "nova poruka".Unesite primaoca, a zatim unesite tekst poruke.Nakon toga pritisnite opciju pošalji.Ukoliko zelite da pošaljete poruku na više primaoca pritisnite oznaku + sa desne strane i odaberite novog primaoca.Možete uvrstiti najviše 20 primaoca po jednoj poruci.

Internet

Pritisnite dugme menu i odaberite vaš pretraživač / browser (na primjer Google), zatim unesite željenu adresu ili sadržaj koji pretražujete. Nakon što ste unijeli željeni sadržaj, pritisnite opciju "enter" i sačekajte pretraživanje, a zatim odaberite željeni sadržaj. Da bi koristili opciju internet morate biti konektovani na neku od internet mreža. Brzina učitavanja podataka zavisi od provajdera i internet paketa koji se koristi.

Ostale aplikacije

Snimač glasa

Možete snimiti glas i koristiti ga kao zvuk poziva, ili ga poslati e-mail-om i Bluetooth-om.

1. otvorite opciju snimanje glasa
2. držite mikrofona blizu izvora zvuka
3. pritisnite dugme snimanje i pritisnite dugme stop kada završite.

Sat

Otvorite u meniju aplikaciju sat, a nakon toga ćete moći da podesite vrijeme i datum. Kada ste unijeli ispravno vrijeme i datum pritisnite opciju u redu.

Alarm

Uđite u vaš menu i odaberite opciju alarm. Podesite vrijeme i odaberite ton zvona koji želite. Potvrdite odabrano.

Kalkulator

Pritisnite dugme menu i odaberite aplikaciju kalkulator. Uz ovu opciju možete koristiti vaš telefon kao kalkulator za sve proste radnje i operacije.

Kamera

Prije upotrebe kamere možete svom uređaju dodati memorijsku karticu kako biste proširili postojeći memorijski kapacitet uređaja. Kompatibilna je micro SD memorijska kartica, i možete birati klasu 4, klasu 6, klasu 10 u zavisnosti od toga koju brzinu snimanja ili čitanja podataka želite.

Svi video snimci i vaše fotografije bice zabilježene na njoj. Uđite u vaš meni i odaberite opciju kamera. Možete odabrati mod slikanje ili video zapis, nakon toga pritisnite dugme snimaj ili slikaj. Video zapis ili slike ce biti sačuvane na vašoj memorijskoj kartici. Ulaskom u opciju fotografije / video zapisi možete pristupiti snimljenom materijalu. Odabirom određenih fajlova mozete ih poslati e-mail-om ili postaviti kao vašu pozadinsku sliku.

Kalendar

Uđite u vaš meni i odaberite opciju calendar. Otvoriće vam se opcija calendar. Vas calendar možete organizovati po danima, nedjeljama ili mjesecima. Takođe moguće je odabirom na određeni dan napraviti notifikaciju, tj. napomenu obaveze.

FM radio

Uđite u opciju meni i izaberite aplikaciju radio. Nakon toga aktivirajte opciju traganje. Nakon što vaš uređaj pretraži frekvencije pojavice se dostupne radio stanice. Nakon toga pritisnite opciju memoriši i vaše radio stanice će bit sačuvane. Prilikom korišćenja FM radia u vašem telefonu moraju biti priključene slušalice koje imaju ulogu antene.

Settings-PODEŠAVANJA (koristite slike ikonica iz originalnog uputstva od strane 31)

Vaš telefonski provajder može imati različita podešavanja od drugih provajdera, tako da testirajte rad sledećih opcija, čije prečice možete radi lašeg korišćenja postaviti na početnu stranu vašeg displeja.

SIM podešavanje

Pritisnite na ikonicu koja označava SIM karticu. Kada ikonica posivi znaci da je aktivna. Preko osnovne kartice (default SIM) možete birati govorni poziv, video poziv, poruke ili neki od drugih prenosa podataka.

Wireless I internet

Pritisnite ikonicu da aktivirate ili deaktivirate internet ili klizačom pređite iz opcije ON –uključeno u opciju OFF isključeno ili obratno.

Bluetooth

Pritisnite ikonicu Bluetooth za aktiviranje ili deaktiviranje ovog načina prenosa podataka.

Prenos podataka

Podesite limit za veličinu fajlova koje primete/šaljete. Ukoliko se limit prekorači slanje/primanje će se automatski obustaviti.

Audio podešavanja-profil

Možete podešavati različite tonove za dolazne pozive ili druga obavještenja. Podešavanja takođe uključuju: podešavanje vibracije, jačine zvona, izbora melodije, zvono dodira ekrana, zvono prilikom paljenja ili gašenja uređaja.

Podešavanje displeja

Kod dispeja pritiskom na ikonicu možete podešavati: jačinu osvjtljenja, pojačati/smanjiti, auto rotaciju uključiti/isključiti, animaciju, vrijeme zaključavanja neaktivnog displeja.

Storage

Pritiskom na ovu ikonu pristupate podacima koji se nalaze na memorijskoj kartici, upravljate sa njima, mijenjate ih ili brišete.

Baterija

Ikona baterija pokazuje nivo napunjenosti baterije.

Aplikacije

Aplikacije možete preuzimati iz različitih izvora za prenos podataka. Potrudite se da odgovorno upravljate aplikacijama, jer one mogu uzrokovati brzo trošenje baterije ili neke softverske probleme

Bezbjednost

Pritiskom na ovu ikonicu možete podesiti zaključavanje početnog ekrana i onemogućiti pristup bez lozinke. Takođe možete podesiti i zaštitu SIM kartice pomoću 4-8 cifarnog PIN broja.

Ukoliko vam se dogodi da poslije više ukucavanja pogrešnog PIN-a zaključate telefon, upotrijebite PUK sigurnosni broj ili se obratite provajderu za pomoć

Bezbedan rad i briga o uređaju

Vaš mobilni telefon koristite pažljivo, i držite ga van domašaja djece.

Čuvajte ga na suvom mjestu, izbjegavajući kišu i druge izvore vlage koji mogu oštetiti elektroniku u uređaju. Ne koristite telefon i njegove dodatke kada su vam ruke mokre, a posebno kada je priključen na punjač, to može uzrokovati električni šok.

Ukoliko telefon dugo vremena izlažete viskoj temperaturi, izloženost suncu, grejna tijela i slično, to može skratiti radni vijek baterije ili izazvati druga oštećenja.

Čuvajte telefon od prljavštine ili prašine. Nemojte ga protresti ili bacati o podlogu, sjesti na njega, bojiti ili slično, sve te aktivnosti mogu oštetiti vaš telefon i ne spadaju u uslove garancije na ispravan rad.

Čišćenje i održavanje

Koristite mekanu suhu krpu da očistite spoljašnjost telefona. Ukoliko je potrebno dodatno čišćenje obratite se ovlašćenom servisu. Nemojte sami otvarati telefon.