



# **HBS250 Metalna mesoreznica**

**MOLIMO VAS DA PRE KORIŠĆENJA  
PROČITATE OVO UPUTSTVO ZA  
UPOTREBU!!!**

## **Bezbednosne napomene**

- Molimo Vas da pročitate ovo uputstvo i sačuvate ga za buduću upotrebu
- Ovaj aparat nije predviđen za upotrebu od osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim kapacitetom, ili osoba koje nemaju iskustvo i znanje, osim ukoliko nisu pod nadzorom ili instrukcijama koje se tiču upotrebe ovog aparata od strane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
- Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se izbeglo njihovo rukovanje i igra aparatom.
- Držite aparat daleko od dohvata dece.
- Proverite da li je napon u vašem domu isti kao napon deklarisan na pločici aparata.
- Ne koristite ovaj aparat sa spoljašnjim tajmerom ili daljinskim upravljanjem.
- Nikad ne potapajte aparat u vodu ili neku drugu tečnost. Jedinica motora, kabl i utikač ne smeju da dođu u kontakt sa vodom. Ako se ovo slučajno desi, pobrinite se da su svi delovi suvi pre nego što se aparat opet upotrebi.
- Nemojte prati aparat u mašini za sudove.
- Uvek isključite i izvucite iz struje aparat kada nije u upotrebi.
- Aparat nikad ne postavljajte na vrele površine ili metalne poslužavnike. Ne koristite aparat na ili blizu vrelih površina ili vatre.
- Ovaj aparat koristite samo na ravnim i čistim površinama.
- Distancirajte aparat od zidnih površina i zapaljivih objekata.
- Aparat se isključivo za kućnu upotrebu i nije predviđen za profesionalno korišćenje.
- Aparat mora biti postavljen na čvrstu površinu.

- Deca nisu svesna rizika od električnih aparata i aparata za sečenje. Nemojte koristiti aparat u blizini dece.
- Mesoreznica nije predviđena za sečenje kostiju i tvrdih predmeta.
- Nakon korišćenja aparata i pre čišćenja, obavezno isključite aparat i izvucite utikač iz struje.
- Izbegnite bilo kakav kontakt noža sa kablom.
- Nož je veoma oštar! Povedite računa prilikom skidanja i čišćenja.
- Nestručno rukovanje i popravka aparata nose velike rizike po korisnika.
- Nemojte koristiti aparat sa dodacima od drugih proizvođača. To može dovesti do kvara, povreda i gubljenja garancije.
- Nikada ne pokušavajte da otvorite bazu aparata. To može da dovede do elektrošoka.
- Proverite da li su svi delovi aparata ispravni. Ukoliko je bilo koji deo neispravan molimo vas da aparat odnesete u ovlašćeni servis.



- **NOŽ JE VEOMA OŠTAR!!! POSTOJI RIZIK DA SE POVREDITE**

# Delovi aparata



- 1. Guraljka
- 2. Nosač
- 3. Ploča aparata
- 4. Rotirajući nož
- 5. Jedinica motora
- 6. Vodilica nosača
- 7. Poslužavnik za hranu
- 8. Alatka za skidanje noža

## **Pre upotrebe aparata**

- Skinite sav materijal za pakovanje i proverite da li su svi delovi tu, a posebno deo za skidanje noža.
- Pre korišćenja aparata prvi put, obrišite ga vlažnom krpom.
- Postavite aparat na ravnu, čistu, stabilnu i suhu površinu.
- Postavite držač na za to predviđeno mesto. Gurnite ga na dole dok ne čujete klik što znači da je namešten.
- Uključite aparat u struju. Podesite željenu debljinu od 0 – 15 mm
- Izaberite brzinu od 1 do 3.

## **Rad**

1. Postavite hranu koju želite na nosač i lagano je pritisnite prema ploči za sečenje.
2. Aparat nudi trenutni rad i stalni rad.
3. Trenutni rad – Samo pritisnite zadnji deo prekidača nadole. Motor počinje da radi i prekida sa radom čim pustite prekidač
4. Stalni rad – Pritisnite prekidač na dole i odgurajte unazad dok ne klikne na mesto. Motor počinje da radi sve dok ne ugastite aparat na prekidaču.
5. Pritisnite hranu uz pomoć guraljke lagano, naspram rotirajućeg noža. Nemojte seći hranu koja u sebi sadrži kosti.
6. Obavezno koristite guraljku, posebno kada vam ostane malo hrane, kako biste izbegli povrede.
7. Isključite aparat na prekidaču i sačekajte dok nož prestane da rotira.
8. Kada ste završili, podesite debljinu na 0 i vratite nosač u poziciju kad njegov vrh dosegne oznaku na navodiocu. Tada pritisnite bravu na desnoj strani da zaključate nosač. Tada on više ne može da se pokreće.
9. Očistite nož nakon sečenja masne hrane (kobasice, sir i slično).



## Čišćenje i održavanje

- Isključite aparat iz struje pre nego počnete da čistite
- Nemojte potapati aparat u vodu ili drugu tečnost
- Nož je veoma oštar!!! Budite oprezni
- Nož je napravljen od nerđajućeg čelika. Samo ga prebrišite mokrom krpom. Budite veoma oprezni tokom čišćenja noža.
- Obrišite aparat vlažnom krpom. Nemojte koristiti nikakve deterdžente i agense.
- Povremeno treba očistiti prostor iza noža. Izvucite nosač.
- Uzmite alatku za skidanje noža i stavite je u rupe na sredini noža i okrenite u smeru OPEN.
- Pažljivo skinite nož i očistite ga u toploj vodi sa malo tečnosti za pranje sudova.
- Nemojte ostavljati nož u vodi.
- Vratite ga na aparat odmah po čišćenju.
- Preporučujemo da omastite zubce na pozadini noža sa vremena na vreme uz pomoć malo vazelina.
- Očistite kućište iza noža sa suvom krpom ili mekom četkicom.
- Vratite nož obrnutim redosledom kako ste ga skinuli.
- Vratite nosač na vodilicu nosača.

## Tehničke karakteristike

- Snaga 150 W, Napon 230V – 50Hz
- Kućište od metala
- Oštrica od čelika iz Solingena, prečnika 18.5 cm
- Dužina kabla 100 cm
- Vreme neprekidnog rada: 5 minuta, nakon toga se mora pustiti da se ohladi.