

## KARAKTERISTIKE

1. Veliki otvor za voće prima celo voće i povrće i cedi ga bez komplikovanih priprema.
2. Kanal u koji se stavlja voće i povrće omogućava kontrolisano i bezbedno ceđenje. Kanal zadržava voće iznad sečiva sve dok ne pritisnete klip prema dole i počnete sa ceđenjem.
3. Mogućnost ceđenja voća i povrća sa dve brzine omogućava da odredite idealnu meru količine soka koja Vam je potrebna. Manja brzina je predviđena za voće koje sadrži visok nivo vode kao što su narandže i dinje... Veća brzina je idealna za tvrdo i vlaknasto voće i povrće poput jabuka, đumbira, celera i šargarepa.
4. Moćni motor od 400 vati proizvodi optimalnu brzinu i temperaturu koja osigurava maksimalni tečni ekstrakt i manje pene.
5. Posuda za pulpu idealna je za ceđenje veće zapremine soka bez zaustavljanja rada sokovnika. Kada je jednom puna, posuda se lako odvaja bez potrebe za rasklapanjem sokovnika.
6. Iz bezbednosnih razloga, neophodno je pre svega uključiti sokovnik da radi i sačekati 4 sekunde dok motor ne dostigne pun broj obrtaja, pa tek onda staviti voće ili povrće u otvor. Sečiva se potpuno zaustavljaju kada se aparat isključi.
7. Kvalitet nerđajućeg čelika od koga je napravljeno sečivo i korpa filtera omogućavaju da se iscedi maksimum iz bilo koje voća ili povrća.
8. Delove sokovnika možete prati u mašini za sudove.



## TOTAL JUICER

- Brzo i jednostavno cedi sve vrstame voća i povrća.
- Snažan motor od 400 vati.
- Ekstra velika posuda za pulpu.
- Pogodan za pranje u mašini za sudove.
- Mrežasta cediljka i sečivo od nerđajućeg čelika.
- Jednostavan za montiranje i čuvanje.

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

VAŽNO: Pažljivo i temeljno pročitajte ove instrukcije pre upotrebe uređaja. Sačuvajte ovaj priručnik za ubuduće.

### DELOVI:

- A. Klip
- B. Otvor za voće
- C. Poklopac
- D. Filter
- E. Sakupljač soka
- F. Posuda za pulpu
- G. Sigurnosna spona
- H. Kontrolno dugme
- I. Podesiv otvor za ispuštanje
- J. Motorna jedinica



### MERE PREDOSTROŽNOSTI

- Proverite da li se voltaža prikazana na bazi uređaja poklapa sa glavnim volтажom Vašeg doma.
- Ne koristite aparat ukoliko je kabel za struju, utikač ili bilo koja komponenta oštećena.
- Ova sprava je isključivo namenjena za kućnu upotrebu.
- Držite sokovnik van domašaja dece.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je u funkciji.
- Proverute filter pre svake upotrebe sokovnika. Ukoliko primetite bilo kakve lomove ili oštećenja ne koristite ga.
- Proverite da li su svi delovi ispravno i čvrsto montirani pre upotrebe aparata.
- Koristite sokovnik samo kada je sigurnosna spona zaključana.
- Ne koristite ga duže od četrdeset sekundi kad cedite veće količine voća i povrća. Ostavite aparat da se dobro ohladi pre sledeće upotrebe.
- Ne stavljajte prste ili bilo kakve druge predmete u otvor dok aparat radi. Samo klip može biti postavljen u otvor.
- Otključajte sigurnosnu sponu kada je sokovnik isključen i kada je filter prestao da se okreće.
- Zabranjeno je dodirivati sečiva koja se nalaze na bazi filtera.
- Nakon upotrebe uvek izvucite utikač iz struje.
- Nikada nemojte stavljati ili uranjati motornu jedinicu u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Ne ispirajte i ne perite motor.
- Ovaj aparat ne bi trebalo da koriste osobe (uključujući decu) koje imaju smanjene fizičke, senzorne ili mentalne sposobnosti, ili manjak iskustva i znanja, bez nadzora odgovorne osobe.
- Ukoliko je strujni kabel oštećen treba da bude stručno zamenjen od strane ovlašćenog lica kako bi se izbegle povrede.

### PRIPREMA ZA UPOTREBU

1. Smestite sakupljač soka u aparat.
2. Stavite posudu za kašu na aparat tik uz sakupljač soka. Ubacite prvo gornji kraj i tada ga pritisnite u dno.
3. Dok pripremate sok možete isprazniti posudu za kašu tako što ćete isključiti aparat i tek tada ga pažljivo ukloniti.
4. Vratite posudu za kašu na aparat pre nego što nastavite sa radom.
5. Stavite filter u sakupljač soka i uverite se da odgovara odvodnom otvoru.
6. Držite poklopac iznad filtera i spustite ga.

7. Kada stavite sponu na poklopac i kada čujete da je škljocnula, tek tada je aparat zaključan.
8. Smestite klip u otvor za voće tako da žljeb na klipu nalegne na izbočinu koja se nalazi u otvoru.

## KORIŠĆENJE APARATA

Sokovnik će funkcionisati samo ako su delovi ispravno sklopljeni i ako je poklopac pravilno postavljen na mestu pomoću sigurnosne spone.

1. Operite voće ili povrće i iseckajte ga na delove koji odgovaraju unutrašnjosti hranilice.
2. Uverite se da je sakupljač soka postavljen ispod otvora za ispuštanje.
3. Uključite sokovnik
4. Ubacite iseckane deliće u otvor za voće i nežno pritisnite prema dole, prema filteru pomoću klipa.

Ne pritisakajte klip prejako jer to može uticati na kvalitet soka ili oštetiti filter.

## UPOZORENJE: NIKADA NE STAVLJAJTE SVOJE PRSTE ILI BILO KOJI OBJEKAT U OTVOR ZA VOĆE I POVRĆE!

Kada ste iscedili sve sastojke i kada je sok prestao da ističe, sačekajte da filter stane sa rotacijom i tada počnite sa čišćenjem.

## PRAVLJENJE SOKOVA

- Koristite sveže voće i povrće jer ono sadrži više soka. Ananas, repa, celer, jabuke, šargarepa, spanać, dinja, paradajz, pomorandže su podesne za ceđenje.
- Nije potrebno skidati opnu i tanje kore voća. Debele kore kakve imaju pomorandže, ananasi ili nekuvana repa treba ukloniti. Takođe treba ukloniti i one bele kore kakve imaju citrusi zato što imaju gorak ukus.
- Kada pravite sok od jabuke upamtite da gustina soka zavisi od vrste jabuke. Što je sočnija jabuka, to će sok biti ređi.
- Sok od jabuke brzo potamni. Kako biste usporili taj proces dodajte par kapi soka od limuna.
- Voće koje sadrži škrob (banana, papaja, avokado, mango i smokve) nije podesno za pravljanje soka. Koristite seckalicu za hranu za ovo voće.
- Listovi i stabljike kao što je salata mogu se koristiti u sokovniku.
- Pijte i uživajte u soku koji ste iscedili odmah nakon ceđenja. Ukoliko se sok duži period izlaže vazduhu gubi ukus i hranljivu vrednost.
- Kako biste iscedili maksimalnu količinu soka pritisnite klip na dole umerenim pokretom.
- Ovaj sokovnik nije podesan za ceđenje čvrstog, vlaknastog i škrobnog voća i povrća kao što je na primer šećerna trska.

## ČIŠĆENJE:

1. Aparat je lakše očistiti ukoliko to uradite odmah nakon korišćenja.
2. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje kao što su aceton ili alkohol.
3. Svi nepristupačni delovi mogu se bezbedno prati u mašini za sudove.
4. Isključite aparat, izvucite utikač iz struje i sačekajte da filter prestane da se okreće.
5. Uklonite ostatke voća ili povrća iz motorne jedinice.

## RASKLOPITE APARAT NA SLEDEĆI NAČIN

1. Uklonite posudu za kašu.
2. Uklonite klip.
3. Otvorite sigurnosnu sponu.
4. Uklonite poklopac.
5. Skinite sakupljač soka zajedno sa filterom.
6. Očistite ove delove četkom u toploj vodi sa sapunicom i isperite.
7. Očistite motor vlažnom krpom.

**UPOZORENJE: NIKADA NE POTAPAJTE MOTORNJU JEDINICU U VODU. NE ISPIRAJTE I NE PERITE MOTORNJU JEDINICU.**

### PROBLEMI

**PROBLEM 1.-** Aparat ne radi.

**REŠENJE 1.-** Aparat je opremljen sigurnosnim sistemom. Neće raditi ukoliko delovi nisu ispravno sastavljeni. Proverite da li je sve ispravno montirano. Isključite aparat iz struje pre nego što počnete ovo da radite.

**PROBLEM 2.-** Motorna jedinica daje neprijatan miris prvih nekoliko korišćenja.

**REŠENJE 2.-** Ovo nije neuobičajeno. Ukoliko sokovnik nastavi da daje ovakve mirise i nakon nekoliko korišćenja, proverite količinu hrane koju koristite prilikom upotrebe aparata.

**PROBLEM 3.-** Sokovnik pravi mnogo buke, iz njega se oseti neprijatan miris, previše je vruć da bi se dotakao i dimi.

**REŠENJE 3.-** Isključite aparat i odmah izvucite utikač iz struje. Konsultujte se sa servisom. Nikako ne pokušavajte sami da uklonite kvar.

**PROBLEM 4.-** Filter je potamneo.

**REŠENJE 4.-** Isključite aparat, očistite otvor za voće i filter i nastavite sa manjim količinama hrane.

**PROBLEM 5.-** Filter dotiče otvor za voće ili glasno vibrira u toku rada.

**REŠENJE 5.-** Isključite aparat i izvucite utikač iz struje. Proverite da li je filter ispravno postavljen na sakupljač soka. Rebra koja se nalaze na dnu filtera trebalo bi da naležu na odvodni otvor. Proverite da li je filter oštećen. Pukotine ili nedostatak pojedinih delova mogu da dovedu do ovog kvara.

**NAPOMENA:** Ukoliko primetite pukotine ili oštećenja na filteru nemojte koristiti ovaj aparat.

