



Uputstvo za upotrebu

Audio Baby monitor MBP8/MBP8/2

Dobrodošli!

Hvala što ste izabrali Motorola Baby Monitor. Sada možete pratiti zvuke svoje bebe iz druge sobe. Molimo sačuvajte originalni račun. Za ostvarivanje prava iz garantnog roka morate imati popunjeni garantni list i račun. Registracija nije potrebna za ostvarivanje garancije. Prije nego započnete sa korišćenjem uređaja, molimo Vas pročitajte uputstva za mjese bezbjednosti. Pakovanje sadrži:

- 1 monitor za roditelje
- 1 monitor za bebu

Mjere bezbjednosti

- Oznaka strelice u trouglu znaci da je uređaj po električnim naponom ted a treba sa njim postupati pažljivo, jer postoji rizik od strujnog udara.
- Postupajte sa ovim uređajem pažljivo, u skladu sa uputstvom za upotrebu.
- Odredite poziciju baby monitora u prostoriji, kako bi se omogućio najbolji prijem i komunikacija sa roditeljskim monitorom, a van domašaja djece.
- Kada su djelovi monitora rastavljeni, držite ih van domašaja djece.
- Ovaj proizvod nije igračka. Ne dozvolite djeci da se igraju sa njim.
- Ovaj proizvod nije namijenjen da zamijeni roditeljsku pažnju.
- Ne prekrivajte Baby monitor peškirom ili ćebetom
- Prije upotrebe testirajte monitor i sve njegove funkcije kako bi upotreba bila lakša i bezbjednija
- Ne koristite uređaj blizu vode, i na mjestima sa jakom osunčanošću.
- Ne izlažite uređaj kiši, vlagi, vodi.
- Ne dozvolite popravke od strane neovlašćenog lica.
- U slučaju da nećete duže vrijeme koristiti uređaj, isključite ga sa električnog napajanja.

Monitor za bebu- koristite ilustracije sa fabričkog uputstva za upotrebu strana 3

- 1 – indikator uključenosti/ uključen je kada je bebi monitor uključen
- 2-dugme za uključivanje/ pritisnite i zadržite za uključivanje/isključivanje bebi monitora
- 3-noćno svjetlo-pritisnite za uključi/isključi noćno svjetlo
- 4-noćno svjetlo- svijetli kada je uključeno/ne svijetli kada je isključeno.

Važne instrukcije za instalaciju bebi monitora

- da biste koristili bebi monitor i roditeljski monitor istovremeno, treba da se između ove 2 jedinice uspostavi radio veza, koja zavisi od više faktora i uslova korišćenja
- Veliki metalni objekti, poput frižidera, ogledala, metalnih vrata, između 2 jedinice mogu da oslabe radio signal

- Signal takođe može biti oslabljen ostalim preprekama, debeli armirani zidovi, radio elektronski uređaji, TV, kompjuter, telefon, fluorescentna rasvjeta i slično
- Signal može da oslabi korišćenje drugih bežičnih mreža, bežični internet, Bluetooth veza, mikrotalano zračenje, tako da treba izbjeći ove uzroke ometanja ili isključiti uređaje koji uzrokuju ometanje.
- Ako je signal slab, pokušajte da pomjerite roditeljsku jedinicu na drugu poziciju.
- preporučljivo je da bebi jedinica bude do 1 metra udaljena od bebe da bi se osigurao dobar prijem bebi zvukova na roditeljsku jedinicu
- ukoliko je potrebno raščistite prostor između bebi kreveta i bebi monitora.

Monitor za roditelje- koristite ilustracije sa fabričkog uputstva za upotrebu strana 4

- 1- Indikator nivoa zvuka
3 zelene i 2 crvene led lampice daju informaciju o nivou zvuka koji će se emitovati sa bebi monitora. Što se više lampica upali, zvuk je jači. Ukoliko lampice nijesu upaljene, znači da u bebinom sobi nema jakih zvukova koji bi se prenijeli do roditeljskog monitora.
- 2- Indikator povezanosti / sija kada je roditeljski monitor povezan sa roditeljskim monitorom.
Blinka kada je roditeljski monitor izvan dometa bebi monitora
- 3- Dugme za uključivanje/pritisnuti i zadržati da bi se uključio roditeljski monitor
- 4- Pojačavanje zvuka/pritisnuti
- 5- Smanjivanje zvuka/pritisnuti

Stavljanje bebi monitora u rad-pratite ilustraciju na strani 7

1. Nađite pogodno mjesto kako bi vam bebi jedinica bila vidljiva i dostupna
2. Uključite bebi monitor u utičnicu, na optimalnoj udaljenosti od 1m od bebinog kreveta
3. Uključite roditeljski monitor i provjerite povezanost.

Ne držite roditeljski i bebi monitor previše blizu jedan drugom, to može uzrokovati pojavu visokih i neprijatnih zvukova. To je zbog brzog prenosa zvuka, nije defekt na uređaju. Uređaj je osmišljen da roditeljska i bebi jedinica rade na određenoj udaljenosti, u 2 odvojene prostorije.

Uključivanje noćnog svjetla

Uključivanje noćnog svjetla daće sobi Vaše bebe meku osvjetljenost, kako biste mogli da je pratite bez uznemiravanja jakim i oštrom rasvjetom.

Podršavanje novog zvuka

Na roditeljskom monitoru postoji 6 nivoa zvuka koji se prenosi sa mikrofona bebi monitora. Pritiskanjem na dugme +/- regulišite jačinu zvuka.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje vlažnom antistatičkom krpom.
Nikad ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje.

Mogući problemi u korišćenju i njihovo otklanjanje

*Na roditeljskom monitoru indikator za vezu ne radi.

Provjerite da li je roditeljski monitor uključen

*Na roditeljskom monitoru indikator povezanosti treperi.

Moguće je da su roditeljska i bebi jedinica van dometa. Smanjite udaljenost, ali ne na manje od 1,5m

Moguće je da je bebi jedinica isključena zbog nestanka struje ili slično. Uključite je.

*Roditeljski monitor daje isprekidani zvučni signal (bip)

To je znak da se izgubila veza sa bebi monitorom. Smanjiti udaljenost.

Moguće je da je bebi jedinica isključena zbog nestanka struje ili slično. Uključite je.

*Ne čuje se zvuk ili dječiji plač na roditeljskom monitoru

Nivo zvuka na roditeljskom monitoru je smanjen. Provjerite, pojačajte ukoliko je potrebno.

*Bebi monitor daje visoke neprijatne zvuke.

Roditeljska i bebi jedinica su preblizu, povećajte udaljenost.

Zvuk na roditeljskoj jedinici je prejak, umanjite nivo zvuka.

Opšte informacije

Ukoliko uređaj ne radi kako treba:

1. Pročitajte uputstvo za upotrebu
2. Posjetite web stranicu proizvođača
www.motorola.com
3. Kontaktirajte prodavca