

NAČIN KORIŠĆENJA

1. Proverite da li je prekidač napajanja u nultom položaju ("0"). Utaknite utičnicu u priključnicu za napajanje, a zatim, nakon što ste proverili da li je kabal dobro postavljen, uključite taster napajanja.
2. Postavite prekidač u položaj "2" i "III", za sušenje kose.
3. Postavite prekidač u položaj "2", "III" ili "1", "I", "II", za oblikovanje frizure.
4. Postavite prekidač u položaj "0", a zatim izvucite kabal iz priključnice. Ostavite fen da se ohladi oko 10 do 15 minuta, a zatim ga možete okačiti na predviđeno mesto, na zidnom nosaču.

Hladni mlaz

Ovaj prekidač omogućuje da se proces zagrevanja vazduha prekine na određeno vreme, kako bi se korisnik, prema sopstvenoj želji, mogao naizmenično da koristi topao i hladan vazduh.

UPUTSTVA ZA ODRŽAVANJE KOJE SPROVODI KORISNIK

Održavanje ovog uređaja ne podrazumeva bilo kakve troškove, obzirom da ne zahteva upotrebu bilo kakvog potrošnog materijala, niti lubrikanta. Da bi uređaj uvek bio u besprekornom radnom stanju, potrebno ga je održavati u čistom stanju. Otvori za ulaz vazduha u unutrašnjost uređaja se ne smeju blokirati ili prekrivati na bilo koji način – u suprotnom, doći će do pregrevavanja uređaja.

Uređaj ne sadrži delove koje korisnik menja ili održava, tako da svi eventualni radovi na servisiranju uređaja moraju biti izvedeni od strane predstavnika određenog ovlašćenog servisa, odnosno u profesionalnom servisnom centru. Kabal za napajanje električnom energijom se ne sme uvijati, povlačiti, niti se sme obomotavati oko uređaja. Ukoliko se kabal uvije, neophodno ga je odviti pre korišćenja uređaja. Kada se ne koristi, fen se mora čuvati na bezbednom, suvom mestu, van domašaja dece.

VAŽNA UPUTSTVA ZA BEZBEDAN RAD

Kada se koristi određeni električni uređaj, i to naročito u prisustvu dece, neophodno je da se pridržavamo osnovnih mera predostrožnosti koje – između ostalog – uključuju i sledeće :

PRE POČETKA KORIŠĆENJA UREĐAJA, PROČITAJTE CELO UPUTSTVO UREĐAJ DRŽITE NA BEZBEDNOM RASTOJANJU OD VODE

OPASNOST –kao i kod većine drugih električnih uređaja, delovi električnih instalacija su uvek pod naponom, čak i kada je prekidač za napajanje isključen.

Da bi izbegli smrtnu opasnost od električnog udara, uvek se pridržavajte sledećih mera:

1. Uvek izvucite kabal za napajanje iz priključnice odmah po završetku korišćenja uređaja.
2. Nemojte koristiti uređaj dok se kupate.
3. Uređaj nikada ne ostavljajte i ne čuvajte na mestu gde bi neko mogao da ga slučajno povuče i da padne u kadu ili umivaonik.
4. Uređaj se ne sme potapati u vodu ili u drugu tečnost.
5. Ukoliko se desi da električni uređaj upadne u vodu, odmah izvucite kabal za napajanje iz priključnice. Ne pokušavajte da ga dohvatite u vodi dok je kabal uključen u napajanje.

UPOZORENJE: Da bi se smanjio rizik od opekotina, električnog udara, požara ili povređivanja:

1. Kada je utaknut u struju, ovaj uređaj se nikada ne sme ostavljati bez nadzora.
2. Kada uređaj koirste deca ili invalidi, odnosno kada se uređaj koristi na njima ili u njihovoj blizini, neophodan je posebno pažljiv nadzor.
3. Ovaj uređaj se sme koristiti isključivo u svrhe za koje je namenjen, kao i u skladu sa instrukcijama sadržanim u ovom Uputstvu. Zabranjeno je korišćenje bilo kakvih dodataka, izuzev onih koje preporučuje i obezbeđuje proizvođač.
4. Ukoliko dođe do oštećenje kabla za napajanje, on se mora zameniti novim. Zamenu oštećenog kabla sme izvršiti isključivo proizvođač ili serviser, odnosno stručno lice, kako bi se izbegao rizik od električnog udara.
5. Uređaj se ne sme koristiti ukoliko su mu oštećeni kabal ili utičnica, odnosno ukoliko postoje bilo kakve nepravilnosti u njegovom radu, oštećenja, kao i ukoliko je dospeo u vodu. U ovakvim slučajevima, uređaj se mora vratiti u servisni centar radi provere ispravnosti i popravke.
6. Kabal ne sme doći u kontakt sa vrelim površinama ili predmetima, niti se sme obomotavati oko uređaja.
7. Zabranjeno je prekrivati ili blokirati otvore za vazduh na uređaju. Uređaj se ne sme postavljati na mekanu površinu, kao što je krevet ili sofa, gde može doći do opstrukcije otvora za vazduh. Otvori za vazduh se moraju čistiti od dlaka i sličnih ostataka.
8. Uređaj se ne sme koristiti tokom spavanja.
9. Zabranjeno je ubacivanje ili umetanje bilo kakvih predmeta u bilo koji od otvora ili kanala uređaja.
10. Uređaj se ne sme koristiti van zatvorenog prostora, niti se sme koristiti na mestima gde se koriste proizvodi u spreju, odnosno u prostorijama gde se koristi kiseonik.
11. Zabranjeno je priključivanje uređaja na produžni kabal.
12. Zabranjeno je usmeravanje vrelog vazduha u pravcu očiju ili drugih delvoa tela koji su osetljivi na toplotu.
13. U toku korišćenja uređaja, može doći do zagrevanja njegovih dodataka. Po završetku korišćenja uređaja, ostavite dovoljno vremena da se dodaci ohlade, pre nego što pristupite rasklapanju.
14. Dok radi, uređaj se ne sme odlagati na bilo kakvu površinu.
15. Dok koristite uređaj, kosu držite na rastojanju od otvora za vazduh.
16. Kao dodatna mera zaštite, preporučuje se ugradnja stabilizatora (residual current device - RCD) koji ograničava jačinu struje u sistemu napajanja kupatila na 30 mA. Dodatne informacije o ovoj mogućnosti možete dobiti od stručnih električara.

Uslovi i zahtevi u pogledu bezbednog i efikasnog rada

- 1) Da bi rad uređaja bio pravilan i neometan, on se mora održavati u čitom stanju. Otvori za ulaz vazduha se ne smeju prekrivati ili zatvarati – u protivnom, doći će do pregrevanja uređaja. Zabranjeno je ubacivati ili umetati bilo kakve predmete u otvore ili kanale uređaja.
- 2) Kabal za napajanje se ne sme uvijati, povlačiti, previjati, niti se sme obomotavati oko fena. Ukoliko je kabal uvijen, ispravite ga pre početka korišćenja uređaja. Kada se ne koristi, uređaj se mora čuvati na bezbednom i suvom mestu, van domašaja dece.
- 3) Ovaj uređaj ne smeju koristiti osobe sa umanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima (uključujući i decu), kao ni osobe sa nedovoljno iskustva i znanja, posebno ukoliko im osoba ili osobe koje su zadužene za njihovu bezbednost nisu prethodno obezbedile adekvatan nadzor ili obuku u vezi korišćenja uređaja.
- 4) Deci se ne sme dozvoliti da se igraju s uređajem.
- 5) Tokom korišćenja uređaja, vodite računa da vam kosa bude na dovoljnom rastojanju od ulaza za vazduh.

Preporučuje se da se uređaj čuva na mestu koje je zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti i visoke vlažnosti. Uređaj se mora čuvati od oštećenja. Uređaj se čuva na temperaturi od -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$, u granicama vlažnosti vazduha od 10% do 80%.

Zaštitite životnu sredinu: dotrajali električni uređaji se ne smeju bacati u domaći otpad.

Svi dotrajali električni uređaji se moraju odneti u stanicu za prikupljanje posebnog otpada.

Na ovaj način sprečavaju se moguće negativne posledice koje nepravilno odlaganje otpadnih materija ima po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, a isto tako se pomaže opšti proces recikliranja i ponovnog korišćenja električne i elektronske opreme. U vašoj lokalnoj upravi možete dobiti podatke o mestu i načinima odlaganja dotrajale opreme.