

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

ELEKTRIČNA PODLOGA ZA SPAVANJE HUB



Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, a pogotovo deo sa sigurnosnim uputstvima i čuvajte uputstvo za upotrebu. Ukoliko nekome poklonite ovaj proizvod, obavezno mu dajte i uputstvo.

Simboli



Ovo uputstvo za upotrebu je za podlogu za spavanje HUB. Ovo uputstvo sadrži važne informacije o korišćenju. Pažljivo pročitajte uputstvo, da ne bi došlo do povrede ili štete na uređaju.



UPOZORENJE Ovaj simbol upozorava na mogućnost povrede korisnika ukoliko se ne pridržavate uputstva. **OPREZ** Ovaj simbol upozorava na mogućnost nastanka štete na uređaju.



OBAVEŠTENJE Ovaj simbol označava dodatne korisne informacije vezane za upotrebu.



Kategorija zaštite II



Broj lota



Oznaka proizvođača



Nemojte bušiti iglama.



Nemojte je koristiti kada je presavijena ili naborana.



Nemojte je koristiti van zatvorenog prostora.



Nemojte koristiti hlor pri čišćenju.



Nemojte je peglati.



Nemojte je nositi na hemijsko čišćenje.



Nije pogodna za sušenje u mašini za sušenje.



Nemojte prati.

Delovi:

1.Podloga za spavanje HUB

2.Kabl

3.Upravljač sa kliznim prekidačem

4.Indikator sijalica



Sigurnosna uputstva

-Pre nego što uključite podlogu za spavanje u struju proverite da li su voltaža mreže i dozvoljena voltaža za korišćenje proizvoda iste.

-Pažljivo proverite električnu podlogu za spavanje pre svake upotrebe. Ukoliko primetite bilo kakva oštećenja obratite se uvozniku i nemojte je koristiti.

-Električnu podlogu za spavanje koristite samo u za to namenjenu svrhu kao što je to opisano u ovom uputstvu za upotrebu

-Električnu podlogu za spavanje ne koristite kod male dece, bolesnih ljudi ili ljudi sa specijalnim potrebama, kao i osoba neosetljivih na toplotu.

-Električna podloga za spavanje nije dizajnirana za korišćenje kod osoba sa ograničenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima (uključujući decu), kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i / ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost, ili ako su obučene za korišćenje uređaja.

-Ako deca koriste električnu podlogu za spavanje uvek moraju biti pod nadzorom odrasle osobe, kako je ne bi koristila za igranje.

-Četiri trake za pričvršćivanje se nalaze po dužini na električnoj podlozi za spavanje. Ove trake koristite kako biste privezali podlogu za spavanje za dušek koristeći prikladnu traku ili kanap. Vodite računa da je podloga čvrsto privezana za dušek sa svih strana kako ne bi došlo do gužvanja tokom korišćenja. Pre odlaska na spavanje proverite da li je podloga u ispravnom položaju.

-Tokom upotrebe upravljač sa kliznim prekidačem ili kabl ne smeju biti postavljeni na ili ispod električne podloge za spavanje ili na bilo koji drugi način prekriven.

-Pre korišćenja električne podloge za spavanje na krevetu koji se podešava, proverite da kabl ili električna podloga nisu prignječeni ili priklješteni ili da se podloga nije izgužvala prilikom podešavanja.

-Nikada nemojte stavljati zihernadle, igle ili bilo koje oštre ili zašiljene predmete na električnu podlogu za spavanje

-Nikada nemojte ostavljati električnu podlogu za spavanje uključenu bez nadzora.

-Električna podloga za spavanje je namenjena samo za kućnu upotrebu i nije namenjena za korišćenje u bolnicama.

-Nikada ne dodirujte električnu podlogu za spavanje koja je upala u vodu. Isključite je odmah iz struje.

-Nikada ne koristite električnu podlogu za spavanje u vlažnim uslovima ili ako je sama električna podloga za spavanje vlažna. Možete je koristiti tek kada se potpuno osuši.

-Nemojte izlagati bilo kakvoj vlazi prekidač za upravljanje ili kabl.

-Uvek vodite računa da kabl ne bude u blizini toplih površina.

-Nikad nemojte nositi, vući ili okretati električnu podlogu za spavanje za kabl. Vodite računa da se kabl ne zaplete ili umrsi.

-Ukoliko dođe do kvara nemojte sami popravljati električnu podlogu za spavanje. Za sve popravke obratite se uvozniku.

-Pre nego što složite i odložite podlogu, pustite da se potpuno ohladi. Nemojte je ni savijati.

-Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa Vašim zdravljem konsultujte se sa lekarom pre upotrebe.

-Ukoliko imate konstantne bolove u mišićima ili zglobovima, konsultujte se sa lekarom. Konstantni bolovi mogu biti simptomi neke ozbiljne bolesti.

-Ukoliko za vreme korišćenja osetite bilo kakvu neprijatnost ili bol, odmah prestanite sa korišćenjem.

Hvala na poverenju !

Kupovinom električne podloge za spavanje HUB dobili ste proizvod vrhunskog kvaliteta firme MEDISANA. Da biste postigli željene rezultate Vašom električnom podlogom duži vremenski period, savetujemo Vam da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i održavanje.

Proverite da li se u pakovanju nalazi: električna podloga HUB i uputstvo za upotrebu.



Pakovanje se može ponovo koristiti i može biti reciklirano. Molimo Vas da pakovanje koje ne koristite odložite pravilno. Kontaktirajte prodavca ukoliko uočite neka oštećenja prilikom otvaranja uređaja.

Važno: Ne dozvolite deci da se igraju sa zaštitnom folijom jer može doći do gušenja!

Korišćenje

Sa MEDISANA HUB električnom podlogom za spavanje možete blago zagrejati i opustiti celo telo. Korišćenjem električne podloge za spavanje stimuliše se cirkulacija u delovima tela gde su mišići napeti i doprinosi opuštanju nakon stresnog dana. Pomoću ove električne podloge za spavanje moći ćete da prijatno zagrejete krevet, što će vam omogućiti da se opustite i brzo zaspate.

Raširite električnu podlogu za spavanje ravno na dušek. Četiri trake za pričvršćivanje se nalaze po dužini na električnoj podlozi za spavanje. Ove trake koristite kako biste privezali podlogu za spavanje za dušek koristeći prikladnu traku ili kanap. Vodite računa da je podloga čvrsto privezana za dušek sa svih strana kako ne bi došlo do gužvanja tokom korišćenja. Prostrite čaršav preko podloge. Ovo omogućava da podloga greje na najbolji mogući način. Pre odlaska na spavanje proverite da li je podloga u ispravnom položaju.

Električna podloga za spavanje se može koristiti samo kada je ravno raširena. Električna podloga za spavanje ima električnu kontrolu temperature koja se reguliše odabirom željene temperature na prekidaču za upravljanje.

Upotreba

Preporučuje se da uključite električnu podlogu za spavanje 30 minuta pre odlaska na spavanje.

Uključite podlogu u struju i pomerite prekidač sa pozicije 0 na poziciju 1. Crveno LED svetlo će se uključiti. Osetićete kako sa električnom podlogom za spavanje postepeno zagreva. Ovo će biti još više primetno ako je električna podloga za spavanje prekrivena jorganom ili pokrivačem. Ukoliko Vam je potrebna viša temperatura pomerite prekidač na poziciju 2. Ukoliko električna podloga za spavanje postane previše vruća, možete smanjiti temperaturu pomeranjem prekidača na poziciju 2 ili 1.

Pozicija 2 je predviđena za zagrevanje, a pozicija 1 za kontinuiran rad. Pomerite prekidač na poziciju 1 pre spavanja.

Da biste isključili električnu podlogu za spavanje, pomerite prekidač na poziciju 0. Crveno LED svetlo će se isključiti, što znači da je električna podloga za spavanje isključena, a zatim je isključite i iz struje.

Čišćenje, održavanje i čuvanje

-Pre čišćenja, električnu podlogu za spavanje isključite je iz struje i pustite da se potpuno ohladi najmanje 10 minuta.

-Podloga za spavanje se ne može prati ni nositi na hemijsko čišćenje.

-Čistite uređaj mekanom vlažnom krpom. Vodite računa da voda ne uđe u podlogu za spavanje.

-Nakon čišćenja osušite podlogu suvom krpom. Nemojte sušiti na suncu. Nemojte je uključivati u struju da bi se osušila i nemojte je peglati.

-Podlogu možete koristiti ponovo tek kada se potpuno osuši.

-Nikada ne koristite jaka sredstva za čišćenje ili oštre četke.

-Redovno otpetljivajte kabl ukoliko se zapetlja.

-Pre nego što odložite podlogu za spavanje isključite je iz struje.

-Pre nego što odložite podlogu ostavite je da se dobro ohladi. Poželjno je da čuvate električnu podlogu za spavanje presavijenu u njenoj originalnoj kutiji na čistom i suvom mestu.

Deponovanje



Ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaje, bez obzira da li sadrže ili ne toksične supstance, baciti na za to predviđenim mestima. Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog dilera radi dobijanja informacija o odlaganju.

SPECIFIKACIJA

Naziv:	MEDISANA ELEKTRIČNA PODLOGA ZA SPAVANJE HUB
Izvor struje:	230 V ~ 50 Hz
Izlazna toplina:	60 W
Mogućnost podešavanja	Nivo 0 – 1 – 2
Dimenzije	Približno 150 x 80 cm
Težina:	Približno 1000 g
Dužina kabla:	Približno 2,35 m
Uslovi korišćenja	Korisiti samo suvo
Uslovi skladištenja	Čisto i suvo mesto
Artikal broj:	60215
EAN broj:	40 15588 60215 3



Zadržavamo pravo da promenimo tehničke i dizajnerske karakteristike, kao deo našeg konstantnog procesa unapređenja proizvoda.

Garancija i uslovi popravke

U slučaju da imate reklamaciju obratite se uvozniku. Ako je neophodno da aparat pošaljete navedite šta nije u redu sa aparatom i priložite kopiju računa.

Garancija pokriva sledeće:

1. MEDISANA daje garanciju od tri godine od datuma kupovine za sve svoje proizvode. U slučaju reklamacije datum kupovine mora biti potvrđen datumom na računu.

2. Nedostaci uzrokovani proizvođačkom greškom ili greškom u materijalu će biti besplatno popravljani u garantnom roku.

3. Garantni rok se ne prodžava nakon izvršene reklamacije. Ovo se odnosi i na aparat i na rezervne delove.

Ova garancija ne pokriva:

a) Sve kvarove uzrokovane nestručnim rukovanjem (npr. ukoliko niste pažljivo pročitali uputstvo).

b) Sve prepravke ili pokušaje popravke od strane neovlašćenih lica.

c) Oštećenja nastala u toku transporta do kupca.

d) Normalno trošenje i cepanje opreme ili dodatka

MEDISANA nije odgovorna za direktan ili indirektan gubitak ili štetu koju bi korišćenje ovog proizvoda moglo da izazove, čak i kada kvar podleže garanciji.

Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:

VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533,

e-mail: vanabgd@sezampro.rs, www.vana.co.rs