

Delovi:

1. Masažno jastuče
2. Masažne glave
3. Daljinski upravljač
4. Dugme Power za uključivanje / LED svetlo indikator za uključivanje/isključivanje
5. Dugme Reverse / LED svetlo indikator za masažu sa rotacijom ka unutra
6. Dugme Forward / LED svetlo indikator za masažu sa rotacijom ka spolja
7. Dugme Heat / LED svetlo indikator za aktivaciju funkcije grejanja



Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, a pogotovo deo sa sigurnosnim uputstvima i čuvajte uputstvo za upotrebu. Ukoliko nekome poklonite ovaj proizvod, obavezno mu dajte i uputstvo.

SIMBOLI



Ovo UPUTSTVO ZA UPOTREBU je za šiacu masažno jastuče SMC. Ovo uputstvo sadrži važne informacije o korišćenju.



Pažljivo pročitajte uputstvo, da ne bi došlo do povrede ili štete na uređaju. UPOZORENJE Ovaj simbol upozorava na mogućnost povrede korisnika ukoliko se ne pridržavate uputstva.



OPREZ Ovaj simbol upozorava na mogućnost nastanka štete na uređaju.



OBAVEŠTENJE Ovaj simbol označava dodatne korisne informacije vezane za upotrebu.



II kategorija zaštite



Broj lota



Oznaka proizvođača



SIGURNOSNA UPUTSTVA

Uputstva vezana za uključivanje u struju

- Pre nego što uključite masažer u struju proverite da li je uređaj isključen i da li su voltaža mreže i dozvoljena voltaža za korišćenje proizvoda iste.
- Ne koristite masažer u blizini visokofrekventnih elektromagnetnih izvora
- Masažer i kabl držite dalje od toplote i toplih površina, vlage i tečnosti. Ne dodirujete utikač ili prekidač za uključivanje mokrim ili vlažnim rukama ili ako stojite u vodi.
- Delovi koji provode struju na masažeru ne smeju doći u kontakt sa tečnostima.
- Nikada ne dodirujte masažer ako je upao u vodu. Isključite ga odmah iz struje.
- Vodite računa da utikač uvek bude lako dostupan kada je masažer uključen.
- Odmah nakon upotrebe isključite masažer iz struje.
- Nikada ne vucite kabl da biste isključili masažer, već izvucite utikač iz struje.
- Nikad nemojte nositi, vući ili okretati masažer za kabl.

Uputstva vezana za specifične grupe ljudi

- Masažer nije dizajniran za korišćenje kod osoba sa ograničenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima (uključujući i decu), kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i / ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost, ili ako su obučene za korišćenje uređaja.
- Ako deca koriste masažer uvek moraju biti pod nadzorom odrasle osobe, kako ne bi koristila masažer za igranje.
- Ne koristite masažer kao dodatak ili da biste zamenili terapiju koju Vam je lekar prepisao. Hronične bolesti i simptomi se mogu u tom slučaju pogoršati.

Šiacu masažno jastuče SMC ne treba da koristite ili se pre upotrebe konsultujete sa lekarom ako:

- ste u drugom stanju,
- koristite pacemaker, imate veštačke zglobove ili elektronske implante,
- patite od sledećih bolesti: problemi sa cirkulacijom, oboljenja vena, otvorenih rana, modrica, kožnih bolesti, upale vena.
- Aparat ima toplu površinu tako da osobe koje nisu osetljive na toplotu treba da budu oprezne prilikom korišćenja ovog aparata.
- Ukoliko osetite bol ili nelagodnost tokom tretmana, odmah prestanite sa masažom i konsultujte se sa lekarom.

Pre korišćenja uređaja

- Uvek pre upotrebe pažljivo pregledajte kabl, daljinski upravljač i samo jastuče da nema nekih oštećenja. Nemojte koristiti oštećen uređaj.
- Ne koristite uređaj ukoliko ima vidljivih znakova oštećenja uređaja ili kabla, ako uređaj ne radi kako treba, ako Vam je ispao ili se navlažio. Kako biste izbegli nezgode uvek odnesite uređaj kod ovlašćenog servisa.

Korišćenje uređaja

- Masažno jastuče je namenjeno samo za upotrebu kao što je opisano u ovom uputstvu. Svaka druga upotreba suprotna ovom uputstvu dovodi do gubitka prava na garanciju.
- Ne ostavljajte uređaj uključen bez nadzora.
- Nemojte uređaj dodirivati oštrim ili zašiljenim objektima.
- Masažer i kabl ne stavljajte / držite dalje od šporeta i drugi toplih površina.
- Nemojte stajati na uređaju.
- Ukoliko osetite bol ili nelagodnost tokom tretmana, odmah prestanite sa masažom.
- Uređaj je namenjen samo za kućnu upotrebu i nije namenjen za profesionalne ili medicinske svrhe.
- Ako imate nedoumice u vezi sa korišćenjem masažera konsultujte se sa lekarom pre upotrebe.
- Nikad ne upotrebljavajte uređaj napolju.
- Nemojte koristiti uređaj u vlažnim prostorijama (npr. za vreme tuširanja ili kupanja).
- Masažer koristiti preko odeće



Održavanje i čišćenje

-Ovaj uređaj ne zahteva održavanje

-Ukoliko se uređaj pokvari ne pokušavajte sami da ga popravite, jer ne samo da time gubite pravo na garanciju nego i rizikujete da dođe do nezgode (požar, električni udar ili povrede). Sve popravke moraju da obavljaju ovlašćeni serviseri.



Nemojte prati uređaj!

Nemojte nositi uređaj na hemijsko čišćenje!

Hvala na poverenju! Kupili ste kvalitetni proizvod nemačke firme MEDISANA. Da biste obezbedili najbolje rezultate i dugogodišnje zadovoljstvo Vašim MEDISANA masažnim jastučetom SMC, preporučujemo da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i održavanje.

Molimo Vas da prvo proverite da li ste dobili: masaženo jastuče SMC sa daljinskim upravljačem, uputstvo za upotrebu i garantni list

Šta je šijacu masaža?

Šijacu je vrsta masaže prstima i jedna je od najvažnijih vrsta masaže, zajedno sa ručnom limfnom drenažom i refleksologijom. Ovaj vid fizičke terapije razvijen je u Japanu, ali potiče od tradicionalne kineske masaže. Nežno „glađenje“ i blagotvoran pritisak su tehnike koje se koriste kako bi se probudila životna snaga i podstakla da protiče kroz telo. Cilj masaže nije samo opuštanje, već i postizanje optimalnog protoka životne snage radi harmonizacije duše i tela.

Kako radi Medisana šijacu masažno jastuče SMC?

U Medisana šijacu masažnom jastučetu nalazi se savremeni uređaj koji omogućava izvornu šijacu masažu. Ovaj masažer ima 4 rotacione masažne glave (2) čiji se parovi rotiraju u suprotnim smerovima. Levi par masaznih glava rotira se suprotno od smera kazaljke na satu, desni par rotira se u smeru kazaljke na satu. Kada se promeni smer masaže, masažne glave počinju da se okreću u suprotnom smeru. Masažer je i dodatno opremljen funkcijom za grejanje u masažnim glavama. Jedinstvena kombinacija intenzivne šijacu masaže i isijavanje toplote čine masažu Medisana šijacu masažnim jastučetom SMC delotvornom i opuštajućom. Sva podešavanja mogu se izvesti lako koristeći daljinski upravljač (3) koji je jednostavan za upotrebu.

Upotreba

Korišćenje ovog masažera će poboljšati Vaše blagostanje nakon stresnog dana. Efekti masaže su posebno korisni kod tretiranja napetih mišića u umornih tkiva. Ovaj masažer omogućava prijatnu relaksaciju kako biste prevazišli svakodnevni stres. Masaža može doprineti Vašem blagostanju, ali je takođe i korisna u oblasi sporta i fitnesa.

Korišćenje

Šijacu masažno jastuče SMC ima dve funkcije za efikasan tretman: masaža prstima i grejanje. Funkcija grejanja se može koristiti samo u kombinaciji sa masažom.

-Postavite šijacu masažno jastuče SMC (1) na naslon stolice sa visokim naslonom i pričvrstite ga sa zadnje strane elastičnom čičak trakom.

-Uključite kabl u struju. Vodite računa da utikač uvek bude lako dostupan.

-Sedite na stolicu i proverite da li je jastuče u željenom položaju.

-Koristite daljinski upravljač (3) da biste upravljali jastučetom.

Ne koristite uređaj duže od 15 minuta u kontinuitetu. Nakon približno 15 minuta korišćenja uređaj će se sam automatski isključiti. Uvek ostavite uređaj da se potpuno ohladi pre nego što ga ponovo koristite..

Uključivanje

-Uključite uređaj pritiskom na dugme Power (4). Uključiće se plavo LED svetlo.

Možete birati dve vrste masaže:

- Pritisnite dugme Forward (6) da biste aktivirali funkciju masaže sa rotacijom ka spolja. Plavo LED svetlo za indicaciju će se uključiti.

Da biste promenili smer rotacije pritisnite dugme Reverse (5). Plavo LED svetlo za indicaciju Forward će se isključiti, a Reverse će se uključiti. Da biste isključili funkciju masaže pritisnite ponovo dugme koje ste poslednje pritisnuli (5) ili (6).

- Pritisnite dugme Reverse (5) da biste aktivirali funkciju masaže sa rotacijom ka unutra. Plavo LED svetlo za indicaciju će se uključiti.

Da biste promenili smer rotacije pritisnite dugme Forward (6). Plavo LED svetlo za indicaciju Reverse će se isključiti, a Forward će se uključiti. Da biste isključili funkciju masaže pritisnite ponovo dugme koje ste poslednje pritisnuli (5) ili (6).

- Funkcija grejanja se može uključiti u bilo kom momentu zajedno sa šijacu masažom. Pritisnite dugme Heat (7) da biste aktivirali funkciju grejanja. Crveno LED svetlo za indicaciju će se uključiti. Toplota se emituje i svetli iz masažnih kugli (2). Ponovnim pritiskom na dugme Heat (7) isključujete funkciju grejanja i crveno LED svetlo za indicaciju će se isključiti.

Isključivanje

-Pritisnite dugme Power (4). Plavo LED svetlo za indicaciju će se isključiti.

-Nakon svake upotrebe isključite uređaj koristeći dugme Power (4) i izvucite utikač iz struje.

Čišćenje i održavanje

-Pre nego što počnete sa čišćenjem uređaja, uređaj mora biti isključen i kabl izvučen iz struje. Uređaj možete čistiti samo kada se potpuno ohladi koristeći mekanu vlažnu krpu.

-Nikada ne koristite jake deterdžente i abrazivna sredstva za čišćenje, oštre četke, razređivač ili alkohol jer mogu oštetiti površinu uređaja.

-Za vreme čišćenja nikada ne uranjajte uređaj u vodu i vodite računa da voda ne prođe u uređaj.

-Sačekajte da se uređaj potpuno osuši pre nego što ga ponovo koristite.

-Ako se kabl zapetlja, odmrsite ga.

-Uređaj čuvajte na hladnom i suvom mestu u njegovom originalnom pakovanju.



Odlaganje: Ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaj (bez obzira da li sadrže ili ne toksične supstance) baciti na za to predviđenim mestima.

Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog dilera radi dobijanja informacija o odlaganju.

Specifikacija

MODEL	Medisana šijacu masažno jastuče SMC
IZVOR STRUJE	230V ~ 50Hz
POTROŠNJA STRUJE	oko 25W
AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE	nakon približno 15 minuta upotrebe
USLOVI KORIŠĆENJA	samo u suvim prostorijama
USLOVI SKLADIŠTENJA	na hladnom suvom mestu
DIMENZIJE	približno 36 x 24 x 10 cm
TEŽINA	približno 1,85 kg
DUŽINA KABLA	približno 1,9 m
ARTIKAL BROJ	88905
EAN KOD	40 15588 88905 9

Zadržavamo pravo da promenimo tehničke i dizajnerske karakteristike, kao deo našeg konstantnog procesa unapređenja proizvoda.

Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:

VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533, vanabgd@sezampro.rs, www.vana.co.rs

