

Uputstvo za upotrebu

## Aparat za vlaženje vazduha UHW

### Delovi:

1. Rezervoar za vodu
2. Deo za isparavanje pare
3. Dugme za uključivanje ON / isključivanje OFF i rotaciono dugme za podešavanje intenziteta pare
4. Dugme ON / OFF za uključivanje / isključivanje noćnog svetla



Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, a pogotovo deo sa sigurnosnim uputstvima i čuvajte uputstvo za upotrebu.

Ukoliko nekome poklonite ovaj proizvod, obavezno mu dajte i uputstvo.

### Simboli



Ovo uputstvo za upotrebu je za aparat za vlaženje vazduha UHW.

Ovo uputstvo sadrži važne informacije o korišćenju. Pažljivo pročitajte uputstvo, da ne bi došlo do povrede ili štete na uređaju.



**UPOZORENJE** Ovaj simbol upozorava na mogućnost povrede korisnika ukoliko se ne pridržavate uputstva.



**OPREZ** Ovaj simbol upozorava na mogućnost nastanka štete na uređaju.



**OBAVEŠTENJE** Ovaj simbol označava dodatne korisne informacije vezane za upotrebu.



Broj lota



Oznaka proizvođača



### Sigurnosna uputstva

#### Uputstva vezana za uključivanje u struju

-Pre nego što uključite aparat za vlaženje vazduha u struju proverite da li su voltaža mreže i dozvoljena voltaža za korišćenje proizvoda iste.

-Kabl uključite u struju samo ako je aparat za vlaženje vazduha isključen.

-Nikad nemojte nositi, vući ili okretati aparat za vlaženje vazduha za kabl i nemojte pritiskati kabl.

-Kabl postavite tako da možete da izbegnete opasnost od pada.

-Ne dodirujete utikač ako stojite u vodi ili vlažnim rukama.

#### Uputstva vezana za specifične grupe ljudi

-Aparat za vlaženje vazduha nije dizajnirana za korišćenje kod osoba sa ograničenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima (uključujući decu), kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i / ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost, ili ako su obučene za korišćenje uređaja.

-Ako deca koriste aparat za vlaženje vazduha uvek moraju biti pod nadzorom odrasle osobe, kako ga ne bi koristila za igranje.

-U slučaju alergijskih respiratornih problema konsultujte se sa lekarom pre upotrebe.

-Ako imate bilo kakve medicinske probleme tokom korišćenja, konsultujte se sa lekarom pre upotrebe. U tom slučaju prestanite sa upotrebom.

#### Uputstva vezana za korišćenje

-Aparat za vlaženje vazduha nije namenjena za komercijalnu upotrebu.

-Aparat za vlaženje vazduha koristite samo u za to namenjenu svrhu kao što je to opisano u ovom uputstvu za upotrebu, jer će u suprotnom to dovesti do poništavanja garancije.

-Nemojte koristiti aparat ako je kabl oštećen, ako ne radi kako treba, ako Vam je ispao ili upao u vodu.

-Držite aparat za vlaženje vazduha i kabl dalje od vrućih površina.

-Za vreme korišćenja postavite aparat za vlaženje vazduha na pod vodeći računa da bude ravna površina tako da ne može da se prevrne.

-Ne dodirujte aparat za vlaženje vazduha ako je upao u vodu već ga odmah isključite iz struje.

-Nemojte koristiti aparat kada u rezervoaru za vodu nema vode ili je na veoma niskom nivou.

-Nemojte koristiti esencijalna ulja (npr. eukaliptosovo ulje ili mentol) jer to može oštetiti uređaj.

-Vodite računa da u ventilacione otvore na donjoj strani aparata ne dopre prašina ili prljavština.

-Nakon upotrebe isključite sve funkcije i isključite iz struje.

#### Održavanje i čišćenje

-Možete čistiti samo sam uređaj. Ukoliko dođe do bilo kakvog kvara ne pokušavajte sami da ga popravite jer će to dovesti do poništavanja garancije. Za sve reklamacije obratite se uvozniku.

-Nemojte uranjati aparat za vlaženje vazduha u vodu ili bilo koju drugu tečnost.

-Ako u uređaj ipak prodre voda, odmah isključite iz struje.

-Čuvajte uređaj na suvom mestu.

Hvala na poverenju!

Kupovinom aparata za vlaženje vazduha UHW dobili ste proizvod vrhunskog kvaliteta firme MEDISANA. Da biste postigli željene rezultate Vašom hidromasažnom kadicom duži vremenski period, savetujemo Vam da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i održavanje.

Proverite da li se u pakovanju nalazi: aparat za vlaženje vazduha UHW, 1 četkicu za čišćenje i uputstvo za upotrebu.

Pakovanje se može ponovo koristiti i može biti reciklirano. Molimo Vas da pakovanje koje ne koristite odložite pravilno. Kontaktirajte prodavca ukoliko uočite neka oštećenja prilikom otvaranja uređaja.

**Važno:** Ne dozvolite deci da se igraju sa zaštitnom folijom jer može doći do gušenja!

#### Intenzivni aparat za vlaženje vazduha

Veoma suv vazduh povećava osetljivost organizma na bolesti i infekcije respiratornog trakta i dovodi do umora i pada koncentracije.

Zdrav vazduh treba da ima relativnu vlažnost od 40 do 55 %. Tiha, ultrazvučna tehnologija koja štedi energiju aparata za vlaženje vazduha koristi vibracije da bi pretvarala vodu u finu maglu koja povećava nivo vlažnosti u vazduhu. To dovodi do poboljšanja kvaliteta vazduha i sprečava isušivanje sluzokože disajnih organa i kože.



Kapacitet ovog uređaja je prostorija od maksimalno 30 m<sup>2</sup>. Koristeći rotaciono dugme za podešavanje intenziteta pare (3) možete prilagoditi nivo vlažnosti prema veličini Vaše sobe.

Dobro proučite uputstva o čišćenju i održavanju.

Napomena: Previše intenzivna upotreba može dovesti do prezasićenosti vlage u sobi, što može uticati na zidove, prozore i objekte u sobi. Kako biste to izbegli koristite aparat za merenje vlažnosti vazduha u pravilnim razmacima kako biste proverili nivo vlažnosti vazduha i obezbedili da ne prelazi 55%.

Upozorenje: Vodite računa da aparat za vlaženje vazduha koristite na sigurnoj i ravnoj površini koja nije osetljiva na vlažnost. Može doći do kondenzacije / akumulacije vlažnosti, posebno kada koristite uređaj sa „tvrdom“ vodom.



### Punjenje i pražnjenje rezervoara za vodu

Odvojite rezervoar za vodu (1) od aparata i okrenite ga. Odšrafite poklopac. Isperite rezervoar za vodu, pa ga tek onda napunite sa maksimalno 4,5 l vode. Zatvorite rezervoar za vodu tako što ćete zavrnuti poklopac. Okrenite rezervoar na dole i ponovo ga postavite u aparat dok dobro ne legne u postolje. Ne pomerajte aparat dok je rezervoar za vodu pun. Nakon upotrebe prospite preostalu vodu i vodom isperite rezervoar za vodu. Pre ponovne upotrebe napunite rezervoar za vodu svežom vodom. Kada ste isključili uređaj, a ne planirate da ga koristite duže vreme, ispraznite i skinite rezervoar za vodu.

Opres: Koristite samo svežu vodu. Možete koristiti i destilovanu vodu, ako je voda veoma tvrda ili puna kamenca. Redovno čistite uređaj i otkolnite kamenac i druge naslage, kako bi Vaš uređaj što efikasnije radio.

### Uključivanje / isključivanje uređaja

Uključite uređaj u struju. Zatim uključite uređaj okrećući ON/OFF dugme i dugme za podešavanje intenziteta pare (3) postavite u poziciju ON. Ugrađeno zeleno LED svetlo ispod rezervoara za vodu će se uključiti. Kada se rezervoar za vodu isprazni LED svetlo će svetleti crveno.

Podesite uređaj u zavisnosti od prostorije potreba u prostoriji od najnižeg  do najvišeg  intenziteta. Nakon nekoliko minuta para koja izlazi iz dela za isparavanje (2) će postati vidljiva.

Isključite uređaj nakon upotrebe ili ako je rezervoar za vodu skoro prazan (LED svetlo će svetleti crveno) tako što ćete okrenuti dugme ON/OFF i dugme za podešavanje intenziteta pare (3) u OFF poziciju. Uređaj će se sam automatski isključiti kada se rezervoar za vodu isprazni. Uređaj ima i plavo noćno svetlo. Kada je uređaj uključen pritisnite dugme ON/OFF za noćno svetlo (4). Ako hoćete da isključite noćno svetlo pritisnite ponovo dugme ON/OFF za noćno svetlo (4).


### Vreme rada

Vreme rada je približno 20 sati sa maksimalnim intenzitetom  (230 ml/h) sa 4500 ml vode.

### Moguće greške i rešenja

-Uređaj neće da se uključi (LED svetlo neće da se uključi): 1.Uključite u struju, 2.Proverite strujno kolo, utičnicu i osigurače.

-Nema pare (LED svetlo će svetleti crveno): 1.Napunite rezervoar za vodu.

-Nema pare iako je rezervoar za vodu pun: 1.Pomerite dugme za podešavanje intenziteta pare (3) na najjači intenzitet , 2.Postavite uređaj na ravnu površinu, 3.Očistite raspršivač i generator koristeći četkicu koju ste dobili u pakovanju i napunite rezervoar za vodu čistom vodom, 4.Isperite uređaj čistom vodom.

-Bele naslage: Koristite čistu vodu ili najmanje 1/2 destilovane vode / 1/2 sveže vode iz česme. Ako ste se pridržavali gore navedenog, ali ipak niste uspeli da otkolnite naslage obratite se uvozniku.

### Čišćenje i održavanje

-Ako koristite aparat svaki dan preporučuje se da ga detaljno očistite barem jednom u tri dana. Uređaj čistite i pre i posle dužeg vremena nekorišćenja.

-Pre čišćenja uređaja, proverite da li je uređaj na poziciji OFF i da li je isključen iz struje.

-Skinite rezervoar za vodu sa uređaja i ispraznite ga.

-Spoljašnji deo uređaja čistite mekanom i vlažnom krpom.

-Nemojte koristiti jake deterdžente, kao npr sredstva za uklanjanje masnoća ili drugi slični deterdženti jer mogu oštetiti površinu i smanjiti efekat razbijanja čestica.

-Rezervoar za vodu možete ispirati toplom vodom (> 65°C) ili alkoholom od najmanje 75% vol. Deo rezervoara kroz koji prolazi para treba čistiti krpom ili štapićem sa vatrom natopljenom alkoholom. Vodite računa da voda ne proдре u uređaj.

-Ultrazvučni generator je najosetljiviji deo uređaja i jako je važno da bude čist i održavan. Obavezno koristite četkice koje ste dobili u pakovanju da biste odstranili nečistoće i naslage iz otvora. Nikada ne čistite ultrazvučni generator metalnim objektima.

-Ako ne nameravate da koristite uređaj duže vreme, ispraznite rezervoar za vodu i osušite uređaj.

-Kamenac se može ukloniti korišćenjem blagog sredstva kao što je sirće ili limunska kiselina.

-Uređaj čuvajte na hladnom i suvom mestu, poželjno je u originalnom pakovanju.

-Skinite poklopac koji se nalazi sa donje strane rezervoara za vodu i čuvajte ga odvojeno kako biste izbegli da se zaptivač zalepi.

### Deponovanje



Ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaje, bez obzira da li sadrže ili ne toksične supstance, baciti na za to predviđenim mestima.

Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog dilera radi dobijanja informacija o odlaganju.

### Specifikacija

Model	Medisana aparat za vlaženje vazduha UHW
Napajanje	220 – 240 V ~ 50 Hz
Izlazna struja (napon)	32 W
Kapacitet rezervoara za vodu	4,5 l
Dimenzije (D x Š x V)	Približno 26,5 x 33 x 20 cm
Težina	Približno 2025 g
Uslovi skladištenja	Suv i čist prostor
Artikal broj	60060
Ean broj	40 15588 60060 9



Zadržavamo pravo da promenimo tehničke i dizajnerske karakteristike, kao deo našeg konstantnog procesa unapređenja proizvoda.

### Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:

VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533, e-mail: [vanabgd@sezampro.rs](mailto:vanabgd@sezampro.rs), [www.vana.co.rs](http://www.vana.co.rs)